

Les gestes du quotidien

Aérer pour éviter l'humidité

L'air humide à l'intérieur du logement se transforme en condensation sur les vitres.

- 👉 Aérez au moins 15 minutes par jour, même en hiver !
- 👉 Ouvrez plusieurs fenêtres et portes en même temps pour créer un courant d'air.
- 👉 Ne bouchez pas les grilles d'aération.

Essuyer les vitres tous les jours

L'eau qui coule sur les vitres peut faire gonfler le bois ou le faire pourrir à moyen terme.

- 👉 Passez un chiffon ou une raclette chaque matin s'il y a de l'eau sur les carreaux.
- 👉 Insistez bien sur le bas des fenêtres et les coins.

Déboucher les trous d'évacuation de la condensation

Les trous présents en bas des châssis, permettent à l'eau de condensation d'être évacuée vers l'extérieure. Ces trous peuvent facilement se boucher à cause de certaines abeilles.

- 👉 Débouchez régulièrement les trous d'évacuation entre l'intérieur et l'extérieur.
- 👉 Astuce : vous pouvez utiliser un vieux morceau de câble électrique.